

Manual XD-E2WT-A

1. MÓDULO DE 2 CANAIS DE CÉLULA DE CARGA XD-E2WT-A

1.1. Características

XD-E2WT-A é o modulo de expansão da série XD de CLP. Ele pode medir a tensão na faixa de 0mV~39.06mV ou o sinal de tensão da célula de carga. Em seguida ele pode transformar a tensão em sinal digital através da transformação A/D e fazer o cálculo.



- 2 canais de entrada para sinal de tensão do sensor de pressão.
- Teste de sinal de tensão no range de 0~39.06mV
- Transformação A/D de 24bits
- CLP da série XD3 podem ser conectados 10 módulos XD-E2WT-A
- CLP da série XDM podem ser conectados 16 módulos XD-E2WT-A

Range de Entrada	DC 0~39.06mV
Resolução	1/8388608 (24Bit)
Precisão Integrada	0.1%
Velocidade de Transformação	0-250 vezes/segundo
Alimentação	DC24V±10%, 100mA
Alimentação do	5VDC/120mA, can parallel 4 pieces of 350Ω pressure
Instalação	Montado no trilho DIN (larg. 35mm) ou fixar com parafuso
Dimensão	63mm×108mm×79.9mm
Meio-Ambiente	Nenhum gás corrosivo
Temperatura Ambiente	0°C~60°C
Humidade	5~95%
Versão do Software	V3.2 e versões acima.

1.2. Terminais



Canais	Terminal	Sinal	Descrição	
	EXC1+	Alimentação da célula de carga +	Conecte à entrada da fonte	
	EXC1-	Alimentação da célula de carga -	de alimentação do sensor	
	SIG1+	Entrada do sinal +	Conecte à saída do sinal do	
CH1	SIG1-	Entrada do sinal -	sensor	
	SEN1+	Tensão de realimentação +	Sinal de tensão da	
	SEN1-	Tensão de realimentação -	realimentação	
	SH1	Cabo shield (blindado)		
EXC1+ EXC1-		Alimentação da célula de carga +	Conecte à entrada da fonte	
		Alimentação da célula de carga -	de alimentação do sensor	
	SIG1+	Entrada do sinal +	Conecte à saída do sinal do	
CH2	SIG1-	Entrada do sinal -	sensor	
	SEN1+	Tensão de realimentação +	 Sinal de tensão da 	
	SEN1-	Tensão de realimentação -	realimentação	
	SH1	Cabo shield (blindado)		
	24V+	+24V alimentação	Alimentação do módulo	
	24V-	Comum		

1.3. Conexão Externa

Para conexões externas, observe os seguintes casos:

- 1. Por favor use alimentação de 24V no CLP para evitar interferência.
- 2. Por favor use cabos com shield (blindados) e um ponto de Ground (GND).







Sensor de 4 fios:



Notas: se o sensor estiver no modo de 4 fios, conecte EXC1- e SEN1-, EXC1 + e SEN1 +.

+exc +sen

1.4. Sistema de pesagem

Um sistema de pesagem típico:



Loading bearing part: Suporte da carga. Como base de balanças Pressure sensor: Transforma o peso em sinal de tensão.

Connection box (JB): Junção dos sinais dos sensores e transmissão para modulo do

CLP.

XD-E2WT: sinal do sensor de pressão é traduzido em bits e processado pelo CLP.

1.5. Funções do módulo

XD-E2WT-A tem as seguintes funções a seguir:

- Ajuste do sensor de pressão
- Coletar os sinais do sensor de pressão
- Calcular o valor do peso
- Testar o sinal de tensão de 0~39.06mV

1.6. Endereços de I/O's

Endereço de registro no.1 do módulo de expansão:

Componente		Endereç o	Descrição	Mark		
Bit de Saída	(
	CH1 Y10001 Gravação em parâmetros definidos pelo usuário					
		Y10002	Reset			
		Y10003	Medição de calibração / ressonância	-		
		Y10004	Ativação rápida de amostragem, ON é amostragem rápida, OFF é amostragem lenta			
	CH2	Y10005	Gravação em parâmetros definidos pelo usuário			
		Y10006	Reset			
		Y10007	Medição de calibração / ressonância			
Bit de Entrada	CH1	X10000	Sinalizador completo de medição de frequência de ressonância CH1			
	CH2	X10001	Sinalizador completo da medição da frequência de ressonância CH2			
		ID10000	Valor digital atual	DWO RD		
Registro de	CIII	ID10002	Peso atual	DWO RD		
Entrada		ID10004	Valor digital atual	DWO RD		
		ID10006	Peso atual	DWO RD		

Endereço de registro do módulo de expansão no.2

Componente		Endereç	Descrição	Mark
------------	--	---------	-----------	------

	1.0	0	and the second se			
Bit de Saída		Y10100	Ativação rápida de amostragem, ON é amostragem rápida, OFF é amostragem lenta			
	CH1	Y10101	Gravação em parâmetros definidos pelo usuário			
		Y10102)2 Reset			
		Y10103	Medição de calibração / ressonância			
		Y10104	Ativação rápida de amostragem, ON é			
			amostragem rápida, OFF é amostragem lenta			
	CH2	Y10105	Gravação em parâmetros definidos pelo usuário			
		Y10106	Reset			
		Y10107	Medicão de calibração / ressonância			
Bit de Entrada	CH1	X10100	Sinalizador completo de medição de frequência de ressonância CH1			
	CH2	X10101	Sinalizador completo de medição de frequência de ressonância CH2			
		ID10100	Valor digital atual	DWO RD		
Registro de	CITI	ID10102	Peso atual	DWO RD		
Entrada	0110	ID10104	Valor digital atual	DWO RD		
	CH2	ID10106	Peso atual	DWO RD		

Endereço de registro do módulo de expansão no.16

Componente		Endereç o	Descrição	Mark
Bit de Saída		Y11500	Ativação rápida de amostragem, ON é amostragem rápida, OFF é amostragem lenta	
	CH1	Y11501	Gravação em parâmetros definidos pelo usuário	
		Y11502	Reset	
		Y11503	Medição de calibração / ressonância	
	CH2	Y11504	Ativação rápida de amostragem, ON é amostragem rápida, OFF é amostragem lenta	
		Y11505	Gravação em parâmetros definidos pelo usuário	
		Y11506	Reset	
		Y11507	Medição de calibração / ressonância	

	2005555005	2003355000093	999999999			
Bit de Entrada	0114	X11500	Sinalizador completo de medição de			
	CITI		frequência de ressonância CH1			
	CHO	X11501	Sinalizador completo de medição de			
	CHZ		frequência de ressonância CH2			
		ID11500	Valor digital atual	DWO		
				RD		
	CITI	ID11502	Peso atual	DWO		
Registro de				RD		
Entrada		ID11504	Valor digital atual	DWO		
	CH2			RD		
		ID11506	Peso atual	DWO		
				RD		

1.7. Modo de Trabalho

Existem dois caminhos para definir o modo de trabalho:

- 1. definido através do painel de controle
- 2. definido através do registro FLASH

Abra o software CLP, clique em configurações do módulo de configuração / expansão:

Configure	Option	Window	Help
PLC C	omm Port S	Settings	
Securi	ty Settings		
Expans	sion Modul	e Settings	-
Opera	nd Data Lis	t	
Reset	PLC		

Escolha informações de modelo adequadas:

	F	LCT - Module Set	
PLC Config	#1 XD/E-E2WT_A	Select: XD/E-E2WT_A	✓ Cancel
Password PLC Serial Port BD Module VO Module	#2 no module #3 no module #4 no module #5 no module #6 no module #7 no module #8 no module #9 no module #10 no module #11 no module #12 no module #13 no module #14 no module #15 no module #16 no module	Parameter channel 1 enable channel 2 enable channel 2 fast sampling gear channel 2 fast sampling gear channel 1 fast sampling speed (Mz) channel 2 fast sampling speed (Mz) X:10000 - 10001, Y:10000 - 10007	Value Disable 5 5 100 100
		Read From PLC Write To PLC	OK Cancel

Configuração do registro do FLASH:

O módulo de expansão pode definir a frequência de amostragem rápida definida pela engrenagem e pelo usuário através do registro flash interno SFD do CLP.

Modulo no.	Endereço SFD	Modulo no.	Endereço SFD
#1	SFD350~SFD3 59	#9	SFD430~SFD4 39
#2	SFD360~SFD3 69	#10	SFD440~SFD4 49
#3	SFD370~SFD3 79	#11	SFD450~SFD4 59
#4	SFD380~SFD3 89	#12	SFD460~SFD4 69
#5	SFD390~SFD3 99	#13	SFD470~SFD4 79
#6	SFD400~SFD4 09	#14	SFD480~SFD4 89
#7	SFD410~SFD4 19	#15	SFD490~SFD4 99
#8	SFD420~SFD4 29	#16	SFD500~SFD5 09

Explicação do registro SFD350 ~ SFD359:

SFD		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit 0	
SFD35 0	Byte0			CH2 habilita do	CH1 habilita do					
	Byte1	CH2 rápida	Relaçã a (0-15	o de amo)	ostragem	CH1 amostra	Rela agem rá	ação ápida (0	de -15)	
SFD35	Byte2									
1	Byte3	Veloc (Hz) (idade c 10-255	le amostra 5)	agem rápi	da definio	la pelo	usuário	CH1	A velocidade
SFD35 2	Byte4	Veloc (Hz) (idade c 10-255	le amostra 5)	agem rápi	da definio	la pelo	usuário	CH1	amostrage
	Byte5									m ienia e
SFD35	Byte6									ЗПZ. ∧
3	Byte7									A
SFD35	Byte8									m ránida
4	Byte9									possui 15
SFD35	Byte1									relações
5	0									definidas
	Byte1									pelo
	1									usuário.
SFD35	Byte1									
6	2									
	Byte1									
	3									
SFD35	Byte1									
1	4									

1. C.	0.0000000	
	Byte1	
	5	
SFD35	Byte1	
8	6	
	Byte1	
	7	
SFD35	Byte1	
9	8	
	Byte1	
	9	

1.8. Configurações do Módulo

Pegue o módulo no.1 canal 1 como exemplo:

> Configuração da unidade de peso:

Escreva em peso através da instrução TO. Por exemplo, o peso do objeto é 1 kg, gravação em 1 significa que a unidade é kg, gravação em 1000 significa que a unidade é g, gravação em 10000 significa que a unidade é 0,1 g.

> Frequência de amostragem:

A frequência de amostragem inclui amostragem rápida e lenta. Os dois estados podem ser alternados através do Y10003. A frequência padrão de amostragem lenta é 5Hz. A amostragem rápida possui 15 relações que podem ser selecionadas na tabela de configuração do módulo de expansão CLP.

Cada relação de 0 a 14 possui diferentes parâmetros de frequência e filtro de amostragem.

O usuário pode escolher a relação adequada conforme as necessidades reais, consulte a tabela de parâmetros da engrenagem padrão. A engrenagem 15 é o modo definido pelo usuário, pode definir a frequência de amostragem e o parâmetro do filtro pelo usuário.

O usuário pode definir a frequência de amostragem rápida (este parâmetro é inválido para outras relações) por software e definir o parâmetro de filtro pelas instruções FROM e TO.

> Medição de frequência de ressonância:

1. A frequência de ressonância é a interferência de vibração fixa gerada pela máquina, ela será testada ao instalar a máquina no início.

2. Religue o módulo ou escreva 0 para o peso pela instrução FROM e TO.

3. Alterne para o modo de amostragem rápida (Y10000 está ativado), definido em Y10003. O módulo entrará na medição da frequência de ressonância. Em seguida, desative Y10003. O X10000 estará LIGADO quando a medição for concluída. O resultado será salvo automaticamente no módulo (é necessário testar a frequência de ressonância no modo de amostragem rápida).

➢ Calibração:

Calibre o sensor de pressão pela primeira vez usando.

Pegue o canal 1 do módulo como exemplo:

1. Verifique se o módulo está conectado ao sistema de pesagem. Verifique se o valor no ID10000 flutuou (a faixa de flutuação está relacionada à faixa do sensor), o valor da pressão está aumentando à medida que a carga aumenta. Se o ID10000 não tiver valor, verifique a fiação do sensor. Se o valor da pressão estiver diminuindo à medida que a carga aumenta, o ponto positivo e negativo do sensor pode se conectar ao contrário.

2. A amostragem rápida e próxima habilita o bit Y10000 antes da calibração.

3. faça o sensor de pressão sem carga, ajuste para zero depois que a balança estiver estável, ajuste ON Y10002 (ajuste para bit de ativação zero).

4. Coloque a carga na balança, escreva o peso da carga pela instrução TO, calibre o sistema depois que a balança estiver estável, acione Y10003 (bit de habilitação de calibração). A calibração foi concluída quando o ID10002 é igual ao peso da carga, defina OFF Y10003.

5. Aqui, a calibração terminou. O módulo ajustará automaticamente o resultado de acordo com o valor da carga inativa e o valor de calibração ao pesar e, finalmente, obterá o peso correto.

Relação	Velocidade	Largura do	Profundi	lir	lir	Filtro de
de	de	filtro de	dade do	coeficient	coeficient	corte de
Velocidad	amostrage	amostrage	filtro	e de	e da	alta
е	m rápida	m rápida	Kalman	largura de	razão de	frequênci
	(Hz)			banda	atenuaçã	а
					0	
0	60	5	30	10	10	10
1	80	5	40	10	10	10
2	100	10	50	10	10	10
3	120	10	60	10	10	10
4	140	15	70	10	10	15
5	160	15	80	10	10	15
6	180	20	90	10	10	15
7	200	20	100	10	10	15
8	220	25	110	10	10	15
9	240	25	120	10	10	15
10	250	25	125	10	10	15
11	250	25	125	10	10	15
12	250	25	125	10	10	15
13	250	25	125	10	10	15
14	255	25	125	10	10	15

Parâmetros de configuração padrão:

1.9. Instruções FROM e TO

Instrução de escrita TO

(S2)(S1)(S3) (D1 M1TO K0 K0 K2 K0 ╢

Função: escreva os dados do registro do CLP no endereço especificado do módulo, a

unidade é WORD.

Operação:

S1: número do módulo de destino. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

S2: primeiro endereço do módulo. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

S3: escrever na quantidade do registro. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

D1: escrever nos dados o primeiro endereço no CLP.

Instrução de leitura FROM

M1	<u></u>				
	FROM K0 K0 K2 K0 -				

Função: leia os dados do módulo no registro do CLP, a unidade é palavra. Operação:

S1: número do módulo de destino. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

S2: primeiro endereço do módulo. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

S3: ler quantidade de registro. Tipos: K, TD, CD, D, FD.

D1: Primeiro endereço do registro CLP.

Endereço interno do parâmetro do módulo:

Dados				
De/Para				
K0	K0 CH1 calibração do peso			
		D		
K2	CH1 largura do filtro de	WORD		
	amostragem rápida			
K3	CH1 profundidade do filtro	WORD		
K4	CH1 coeficiente de largura de	WORD		
	banda			
K5	CH1 coeficiente de atenuação	WORD		
K6	CH1 Frequência de corte baixa	WORD		
K7	CH1 Frequência de ressonância			
	(0.1HZ)			
K8	K8 CH2 calibração do peso			
		D		
K10	CH2 largura do filtro de	WORD		
	amostragem rápida			
K11	CH2 profundidade do filtro	WORD		
K12	CH2 coeficiente de largura de	WORD		
	banda			
K13	CH2 coeficiente de atenuação	WORD		
K14	CH2 Frequência de corte baixa	WORD		
K15	CH2 frequência de ressonância	WORD		
	(0.1HZ)			



Explicação dos parâmetros:

1. Peso de calibração: escreva o peso ao calibrar

2. Largura do filtro de amostragem rápida: os tempos médios do filtro de amostragem

rápida

3. Coeficiente de atenuação: quanto maior, mais estável, mas muito grande fará com que o valor de amostragem distorça e reduza a sensibilidade.

4. Coeficiente de largura de banda: quanto maior, mais estável, mas muito grande fará com que o valor de amostragem distorça e reduza a sensibilidade.

5. Frequência de ressonância: a escala possui frequência natural; essa frequência pode ser conhecida por medição interna. Quanto mais precisa a frequência, melhor o efeito de filtragem.

6. Profundidade do filtro: quanto maiores os dados, mais estável o sistema, menor a sensibilidade.



1.10. Diagrama de Conversão AD



A relação entre o valor da tensão de entrada e o valor digital transformado A / D:

1.11. Aplicação no Programa



Pegue o canal 1 do módulo 1 como exemplo:

Explicação:

Desligue Y10002.

Escreva o valor do peso através da instrução TO. Primeiro armazene o valor do peso em HD0, acione M0, escreva o valor de HD0 no canal 1 do módulo 1.

Calibre a balança com Y10003. A calibração termina quando o valor do peso é igual ao valor exibido no peso.

Alterne a amostragem lenta / rápida pelo Y10000.

Y10000 aberto, o canal 1 coletará dados com rápida frequência de amostragem.

Y10000, o canal 1 coletará dados com baixa frequência de amostragem.





Que esse conteúdo tenha agregado valor e conhecimento pra você!

Seu contato é importante para nós!

- <u>www.kalatec.com.br</u>
- Instagram @kalatecautomação
- Facebook kalatecautomação

NOSSAS FILIAIS

Matriz Campinas – SP Rua Salto, 99 Jd. do Trevo (19) 3045-4900 Filial São Paulo – SP Av. das Nações Unidas, 18.801 – 11o Andar (11) 5514-7680 Filial Joinville – SC R. Almirante Jaceguay, 3659 Bairro Costa e Silva (47) 3425-0042