

# PASSO A PASSO

# INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES XINJE

(XCPPro, XDPro, OP20, TouchWin, USB-COM)



- 1. Tabela Softwares x Produtos
- 2. Instalação do software XCPPro V3.3r
- 3. Instalação do software XDPPro V3.5.3
- 4. Instalação do software OP20 Edit Tool V9.5.2
- 5. Instalação do software TouchWin Edit Tool V2.D3n
- 6. Instalação do Drive USB para conversor USB-COM



## **TABELA SOFTWARES x PRODUTOS**

SOFTWARE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
XCPPro V3.3r	Programação do CLP	Modelos XC/XP
XDPPro V3.5.3	Programação do CLP	Modelos XL/XD
XNet Setup	Habilita Porta USB-B	Modelos XL/XD
OP20 Edit Tool V9.5.2	Programação da IHM de Texto	Modelos XP
TouchWin Edit Tool	Progamação da IHM	Modelos
V2.D3n	TouchScreen	TG/TGA/TGC/ZG3/ZGM
Drive USB	Drive para habilitar o conversor USB	Conversor USB-COM

Considerações Iniciais: Desabilite qualquer antivírus e/ou firewall que sua máquina estiver executando. Caso não saiba como fazer isso, entre em contato com algum profissional de TI para lhe auxiliar.



# INSTALAÇÃO DO SOFTWARE XCPPRO V3.3r

O software XCPPro V3.3r é usado para programar os CLP's da linha XC e XP, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.

- 1. Abra o link do software enviado pela Kalatec e baixe a pasta com os arquivos;
- Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";

📜 (1) CLP XCPpro_v3.3r	29/10/2019 07·30 Arquivo d	o WinRAR	8.067 KB
E (2) IHM OP_v9.5.2	Abrir	WinRAR	32.364 KB
🔚 comusb driver	🗎 Abrir com o WinRAR	do Wi	1.914 KB
🔄 install	📜 Extrair arquivos	de co	7 KB
Softwares XINJE	🔚 Extrair aqui	G	2.361 KB
🔚 THTG USB Drivers	Extrair para (1) CLP XCPpro_v3.3r\	WinRAR	7.069 KB
🔚 V3.3_PLC_upgrade	🕀 Verificar com o Windows Defender	WinRAR	1.018 KB
	🖻 Compartilhar		

3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";







## 🔂 Setup - XCPPro [3] Aguarde enquanto o XCPPro instala...



<del>///</del>Setup - XCPPro

[4] Quando aparecer a mensagem que a instalação está completa, clique em "Finish".

Setup has finished installing XCPPro on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click Finish to exit Setup.

Completing the XCPPro Setup Wizard

<u>F</u>inish

\_ 🗆 🗵

Software instalado com sucesso!



# INSTALAÇÃO DO SOFTWARE XDPPRO V3.5.3

O software XCPPro V3.3r é usado para programar os CLP's da linha XC e XP, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.

- 1. Abra o link do software enviado pela Kalatec e baixe a pasta com os arquivos;
- Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";

Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
📜 (1) CLP XDPPro_3.5.3_en_20181119	29/10/2019 05:19	Arauivo 7IP do Wi	19.342 KB
📜 (2) IHM TouchWin V2.d3n English	Abrir		
🔚 comusb driver	) 🗎 Abrir com o WinRAR		
Softwares XINJE	📜 Extrair arquivos		
E THTG USB Drivers	) 🔁 Extrair aqui		
	🗎 Extrair para (1) CLP XDP	Pro_3.5.3en_20181119	
	🕂 Verificar com o Window	/s Defender	

3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";

Nome		Data de modificação	Тіро	Tamanho	
🔊 install		29/05/2019 11:45	Parâmetros de co	6 KB	
🔀 XDPPro_3.5.3_en_20181119		10/11/2018 00:00	Aplicativo	1/ 0/2 KR	
🐺 XNetSetup_1.6.402_20180725_en	Ał	prir			
	En	able/Disable Digital Signa	ture Icons		
	🌖 Ex	ecutar como administrado	or		
	So	lucionar problemas de co	mpatibilidade		
	Fio	(ar em Iniciar			





#### 🔂 Setup - XCPP [3] Aguarde enquanto o

XCPPro instala ...

"Finish".

\_ 🗆 🗙 Installing Please wait while Setup installs XCPPro on your computer. Extracting files... C:\Program Files\XCPPro\Hardware\M16C\FuncRes.ini Cancel



OBS: O modo de instalação do XDPPro é a mesma do XCPPro.

## **INSTALAÇÃO DO SOFTWARE** 3.3 **XNet Setup**

O software XNet Setup é usado para habilitar a porta USB-B para programação do CLP.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.

- 1. Abra o link do software enviado pela Kalatec e baixe a pasta com os arquivos;
- Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";



 Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";

[install     [伊 XDPPro_3.5.3_en_20181119		11/03/2020 16:31 19/11/2018 00:09	Parâmetros de co Aplicativo	6 KB 14.942 KB	
🐺 XNetSetup_1.6.402_20180725_en		Abrir			
		Enable/Disable Digital Signa	ture lcons		
	•	Executar como administrado	or		
		Solucionar problemas de co	mpatibilidade		
		Fixar em Iniciar			
	÷	Verificar com o Windows De	fender		
	Ē	Compartilhar			
	Ø	Symantec Endpoint Protecti	on		>
		Adicionar para o arquivo			

O próximo passo é apenas ir clicando em "next" e instalar o software conforme instalamos os anteriores.

Feito isso, você já conseguirá usar a porta USB-B para a programação do CLP.

# INSTALAÇÃO DO SOFTWARE OP20 Edit Tool V9.5.2

O software OP20 Edit Tool V9.5.2 é usado para programar as IHM's das linhas XC e XP, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows 98/2000/XP, Windows 7 e outros acima.

- Abra o link do software enviado pela Kalatec e baixe a pasta com os arquivos;
- Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";

📜 (1) CLP XCPpro_v	3.3r	29/10/2019 07:30	Arquivo do WinRAR	8.067 KB
(2) IHM OP_v9.5.2		29/10/2019 07:30	Arquivo do WinRAR	32.364 KB
🔚 comusb driver		Abrir	quivo ZIP do Wi	1.914 KB
🔊 install		Abrir com o WinRAR	râmetros de co	7 KB
Softwares XINJE		Extrair arquivos	quivo JPG	2.361 KB
E THTG USB Drivers	1	Extrair aqui	quivo do WinRAR	7.069 KB
V3.3_PLC_upgrade		Extrair para (2) IHM OP_v9.5.2\	quivo do WinRAR	1.018 KB

 Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";

📓 Language		14/07/2017 02:36	Parâmet	ros de co	19 KB
😼 setup		17/12/2018.01-26	Anlicativ	φ	32.358 KB
		Abrir			
		Enable/Disable Digital Signature Icons			
	•	Executar como administrador			
		Solucionar problemas de compatibilidade			
		Valifiana and a Windows Defended			

4. Clique em "Next" e em seguida coloque o serial number do software:

🔊 Language	14/07/2017 02:36	Parâmetros de co	19 KB
😼 setup	17/12/2018 01:26	Aplicativo	32.358 KB
Duplo clique em "Lanç	juage".		
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda [Font] ;ANSI_CHARSET FontCharset=0 FontName=MS Sans Serif FontSize=8 ImageFontName=Arial Version=En			
[option] SoftwareName = OP20 <u>ManufacturerName = Xi</u> nje Serial = XinjeOP20			

Setup - OP20		
er Information		
Please enter your info	brmation.	
	User Name:	
	user name	
	Organization:	
	company name	_
	Serial Number:	
	Thinget0P20	

5. Clique em "Next" e termine a instalação.

### Observações importantes:

1. Se houver outra versão do OP20 no PC, escolha um local de instalação diferente. E se as duas versões estiverem instaladas no mesmo local, o software não poderá ser executado normalmente.

2. A versão superior do OP20 é compatível com a versão inferior. Mas a versão inferior não é compatível com versão superior.

## INSTALAÇÃO DO SOFTWARE TOUCHWIN Edit Tool V2.D3n

O software TouchWin Edit Tool V2.D3n é usado para programar as IHM's das linhas ZG/ZGM/TG/TGC/TGA, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows 98/2000/XP, Windows 7 e outros acima.

- 1. Abra o link do software enviado pela Kalatec e baixe a pasta com os arquivos;
- Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";



 Logo após criar a pasta descompactada, veja o Serial Number do Software e anote esse código;

USB Driver	10/09/2015 21:51	Pasta de arquivos	
😰 connection manual	22/11/2012 01:01	Arquivo de Ajuda	3.193 KB
📄 custom.dat	12/04/2017 03:26	Arquivo DAT	7 KB
📼 logo	27/09/2011 03:24	Arquivo BMP	241 KB
serial_no	14/09/2011 21:33	Documento de Te	1 KB
🔀 setup	13/06/2017 13:52	Aplicativo	38.513 KB

Clique duas vezes em "Serial\_no" e veja o Serial Number do Software.

📕 serial_no - Bloco de Notas	_	x
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda Touchklin Edit Tool software setup serial number: "XinieTouchklin"		
Fouchwin Luit foor software setup serial number. Ainjefouchwin		

 Em seguida, clique com o botão direito em cima de "Setup" > "Executar como Administrador" e inicie a instalação;

USB Dri	ver	10/09/2015 21:51	Pasta de arquivos		
😭 connec	tion manual	22/11/2012 01:01	Arquivo de Ajuda	3.193 KB	
📄 custom	.dat	12/04/2017 03:26	Arquivo DAT	7 KB	
🛤 logo		27/09/2011 03:24	Arquivo BMP	241 KB	
serial_n	o	14/09/2011 21:33	Documento de Te	1 KB	
👸 setup	AL.'-		Aplicativo	38.513 KB	
	ADRIF				
	Enable/Disable Digital Sig	nature Icons			
	💡 Executar como administr	ador			
	Solucionar problemas de	compatibilidade			





Instalado o software TouchWin, agora é necessário a instalação da extensão USB, para a habilitar a porta USB para download/upload. É bem simples a instalação, conforme segue passo a passo abaixo:

 Primeiro, vá em "Meu Computador" e veja com qual sistema operacional você está trabalhando:



2. Verifique o Sistema Operacional e em quantos bits ele trabalha:



Pudemos ver que o sistema operacional é o Windows 10 Pro e trabalha em 64bits. Visto isso, vamos à instalação.

3. Abra a pasta "THTG USB Drivers", descompacte o arquivo com o seu sistema operacional e clique na pasta.

THTG USB Drivers	01/03/2018 10:31	Pasta de arquivos	
لے			
	10/02/2014 12:22	Darta de arquiver	
Win10 Driver_Install	23/03/2020 08:34	Pasta de arquivos	
A HMI USB driver win10	05/12/2016 15:42	Adobe Acrobat D	302 KB
🛢 THTG HMI USB driver for win7-32.zip	26/11/2013 09:15	Arquivo ZIP do Wi	216 KB
🛢 THTG HMI USB driver for win7-64	26/11/2013 09:15	Arquivo ZIP do Wi	253 KB
🔚 THTG HMI win8 USB driver	03/04/2015 09:13	Arquivo do WinRAR	3.070 KB
📜 Win10 Driver_Install	01/03/2018 09:10	Arquivo do WinRAR	185 KB

 Agora inicie a instalação clicando com o botão direito do mouse em cima do instalador e selecione a opção "Executar como Administrador".

DrvProc		13/08/2011 08:34 Parâmetros de co	1 KB
🚮 XNETDrvInst-x6	-	0.000/0011.10.00 A. P. P.	421 KB
xnetusb	1	Abrir	9 KB
🔄 XnetUsb		Enable/Disable Digital Signature Icons	3 KB
XnetUsb64.sys	•	Executar como administrador	32 KB
_	S	Compartilhar com o Skype	
		Solucionar problemas de compatibilidade	
		Fixar em Iniciar	
	<ul> <li>DrvProc</li> <li>XNETDrvInst-x6</li> <li>xnetusb</li> <li>XnetUsb</li> <li>XnetUsb64.sys</li> </ul>	<ul> <li>DrvProc</li> <li>XNETDrvInst-x6*</li> <li>xnetusb</li> <li>XnetUsb</li> <li>XnetUsb64.sys</li> </ul>	Image: Second state of the second

5. Logo após a instalação, a porta USB estará habilitada.





Caso não esteja habilitada ainda, sugiro que reinicie o computador.

## INSTALAÇÃO DO DRIVE USB PARA CONVERSOR USB-COM

1. Descompacte a pasta "comusb driver" no seu PC, abra a pasta e clique com o botão direito em cima do instalador, em seguida, clique em "Executar como Administrador".



Pronto, o drive do conversor USB-COM já está instalado!

Que esse conteúdo tenha agregado valor e conhecimento pra você!

### Seu contato é importante para nós!

- www.kalatec.com.br
- Instagram @kalateceautomação
- Facebook kalatecautomação

#### **NOSSAS FILIAIS**

Matriz Campinas – SP Rua Salto, 99 Jd. do Trevo Seg. à Quinta das 7h40 às 17h30 Sexta das 8h00 às 17h00 (19) 3045-4900 Filial São Paulo – SP Av. das Nações Unidas, 18.801 – 11o Andar Vila Almeida Seg. à Quinta das 7h40 às 17h30 Sexta das 8h00 às 17h00 (11) 5514-7680 Filial Joinville – SC R. Almirante Jaceguay, 3659 Bairro Costa e Silva Seg. à Quinta das 7h40 às 17h30 Sexta das 8h00 às 17h00 (47) 3425-0042